


LOKOMOTIVE DA 800

SPUR HO

Bestell-Nr.


Fig. 1 Lokomotivaufbau
LOCO - SUPERSTRUCTURE

DA 800 - 21 Gp




Senkschraube	SCREW	WN 55103 sw
Windleitblech rechts	DA 800 - 21/2	
WIND-PROTECTOR RIGHT		
Windleitblech links	DA 800 - 21/3	
WIND-PROTECTOR LEFT		

Fig. 2 Fahrgestell (Bürstenseite)



Pufferbohle	BUMPER-PLATE	HR 800 - 21 U 1
Puffer rechts	BUMPER-RIGHT	WN 56590
Puffer links	DO LEFT	WN 56591
Kupplung	COUPLING	DA 800 - 61 U 3
Lampenhalter	LAMP-HOLDER	TP 800 - 61/3 a
Lampenbügel	LAMP-BOW	DA 800 - 11/1
Glühlampe m. Stecksockel	BULB	485 hell
Zylinderschraube	SCREW	WN 55011
Schaltautomat	REVERSING MECHANISM	800 - 6 Gp
Traggestell	CHASSIS	DA 800 - 11 U 8
Anker, 3polig m. Kollektor	ARMATURE	CM 800 - 61 U 2
Feldmagnet	FIELD-MAGNET	CM 800 - 61 U 1
Motorschild	MOTOR-SHIELD	DA 800 - 61 U 1

Fig. 2a Fahrgestell von unten gesehen




Zylinder	CYLINDER	F 800 - 61 U 1
Zylinderschraube	SCREW	M 2x5 DIN 84 St
Laufgestell	DRIVING-ASSY	DA 800 - 13 Gp
Zylinderansatzschraube	SCREW	WN 55058
Zylinderansatzschraube	SCREW	WN 55063
Lenkgestell	DRIVING-ASSY	DA 800 - 14 Gp
Zylinderansatzschraube	SCREW	WN 55074
Zylinderansatzschraube	SCREW	WN 55304
Schleifer	CONTACT PLATE	CM 800 - 2 U 1
Zylinderschraube	SCREW	WN 55003

LOKOMOTIVE DA 800

SPUR HO


Bestell-Nr.

Fig. 2b **Federplatte und ihre Befestigung**
SPRING ASSEMBLY AND ITS ATTACHMENT




Federplatte <i>SPRING BLADE</i>	DA 800 - 31 U 1
Halteflasche	DA 800 - 61/4
Zylinderschraube <i>SCREW</i>	WN 55011

Fig. 3 **Anordnung der Getrieberäder**
ARRANGEMENT OF GEAR WHEELS




Oberes Beisatzrad <i>TOP ADD. WHEEL</i>	CM 800 - 11 U 1
Lagerbolzen <i>BEARING BOLTS</i>	CM 800 - 11/2
Unteres Beisatzrad <i>BOTTOM ADD. WHEEL</i>	DA 800 - 11 U 1
Lagerbolzen <i>BEARING BOLTS</i>	800 - 1/13 b
Zahnrad <i>GEAR WHEEL</i>	CM 800 - 11/3
Achse <i>AXEL</i>	SK 800 - 11/51

Fig. 4 **Treibachsenteile**
DRIVING-AXEL. ASSEMBLY



Treibachsenteil <i>DRIVING-AXEL</i>	DA 800 - 11 U 4
Treibachsenteil m. Kurbel <i>DO WITH CRANK-SHAFT</i>	DA 800 - 11 U 5
Treibachsenteil <i>DO WITH PLASTIC TYRES</i>	DA 800 - 11 U 7
mit Plastikreifen <i>DO WITH PLASTIC TYRES</i>	496/20
Plastikreifen, einzeln <i>PLASTIC TYRES (SEPARATE)</i>	496/20
Zwischenradsatz <i>INTERMEDIATE WHEEL</i>	SK 800 - 11 U 9 a

Fig. 5 **Gestänge und Treibräder**
RODS AND DRIVING WHEELS.



Gestänge rechts <i>ROD ASS'Y (RIGHT)</i>	DA 800 - 12 U 1
Gestänge links (Fig. 5) <i>DO (LEFT)</i>	DA 800 - 12 U 2
Zylinderschraube <i>CYL. SCREW</i>	M 2x4 DIN 84 St
Treibrad <i>DRIVING WHEEL</i>	DA 800 - 11/2
Treibrad m. Kurbel <i>DO WITH CRANK-SHAFT</i>	DA 800 - 11 U 2
Treibrad m. Plastikreifen <i>DO WITH PLASTIC TYRES</i>	DA 800 - 11 U 3
Plastikreifen, einzeln <i>PLASTIC TYRES (SEPARATE)</i>	496/20
Kuppelstange <i>COUPLING RODS</i>	DA 800 - 61/2
Sechskantansatzschraube <i>HEXAGONAL SCREW</i>	WN 55076
Sechskantmutter <i>HEXAGONAL NUT</i>	WN 55516

LOKOMOTIVE DA 800 TENDER DA 809


SPUR HO

Bestell-Nr.

Fig. 6 Tendaraufbau

TENDER SUPER STRUCTURE


DA 809 - 2 Gp



Tendergehäuse	DA 809 - 2/1
TENDER-HOUSING	
Puffer rechts	WN 56590
BUMPER RIGHT	
Puffer links	WN 56591
BUMPER LEFT	

Fig. 7 Fahrgestell kompl.

DA 809 - 1 Gp



Flachzylinderkopf	4 x 1/2"
Bleischraube	SCREW
Boden	BOTTOM DA 809 - 1/1
Zugstange	TRAIN-ROD DA 809 - 1/2
Drehgestellrahmen	DA 809 - 1/3
REVOLVING FRAME	
Seitenteil	SIDE PARTS DA 809 - 1/4
Ansatzschraube	SCREW WN 55067
Radsatz	WHEEL-ASS'Y WN 50017
Kupplung	COUPLING WN 50005

Drehgestell ohne Kupplung

REVOLVING ASSEMBLY WITHOUT COUPLING

DA 809 - 1 U 1


Fig. 8 Drehgestell mit Kupplung

(von unten gesehen)

REVOLVING ASSEMBLY WITH COUPLING

DA 809 - 1 U 2

(BOTTOM VIEW)
WN 59211 - 10 WN 59012/4 Ms*



Zugfeder	LOCO-SPRING WN 59211 - 10
Niet	RIVET WN 59012/4 Ms*

* Ms bedeutet Messing
Ms means Messing