


TENDERLOKOMOTIVE 3004

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau

20 278




Lokomotivgehäuse	20 279
Puffer	76 101

Die nachfolgenden Teile werden zu dem Lokomotivaufbau 20 278 nicht mitgeliefert. Sie sind einzeln zu beziehen.

Zylinderschraube zur Befestigung des Lokomotivaufbaues	78 512
Lampenhalter	20 285
Zylinderschraube dazu	75 004
Glühlampe	60 000

Fig. 2 Fahrgestell




Motorschild	20 298
Zylinderschraube zur Befestigung des Motorschildes	75 150
Zylinder	20 306
Zylinderschraube dazu	78 507
Senkschraube zur Befestigung des Schleifers	75 602

Falls in dieser Liste nicht aufgeführt, werden die hier genannten Teile in den Listen: Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Kleinteile einzeln gezeigt.

Das komplette Fahrgestell wird in der hier abgebildeten Form nicht abgegeben.

Fig. 3 Treibgestell

20 311



Federplatte	20 217
Isolierung	20 286
Hohlknie zur Befestigung der Federplatte	78 005

Das dazugehörige Getriebe, die Treibachsentteile und die Treibräder werden in den Fig. 4 und 5 gezeigt.

Auckland Marklin Club
Inc. Library

Nachdruck verboten


Ausgabe A 1961

Y 0161 ka

TENDERLOKOMOTIVE 3004


Bestell-Nr.

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder



Zwischentrieb	20 236
Zwischenrad	20 239
Lagerbolzen	20 231
Zwischenradsatz	20 012
Benzing-Sicherung	60 801


Fig. 5 Treibachsenteile und Treibräder



Treibachsenteil	20 242
Treibachsenteil mit Plastikreifen	20 245
Treibrad	20 232
Treibrad mit Plastikreifen	20 248
Plastikreifen, einzeln	7 146
Kuppelstange	20 284
Sechskantansatzschraube zur Befestigung der Kuppelstange	75 503
Sechskantansatzschraube zur Befestigung der Kuppelstange	75 504

Fig. 6 Gestänge, rechts oder links

20 274



dazu	
Kreuzkopfführung, rechts	20 282
Kreuzkopfführung, links	20 283