


SCHNELLZUGLOKOMOTIVE 3014

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau mit Scherenstromabnehmern

20 850



mit:	
Trägerisolation	20 776
Zylinderschraube zur Befestigung der Scherenstromabnehmer	75 001
Schienenräumer	20 780
Zylinderschraube zur Befestigung der Schienenräumer	20 854
Puffer	75 004
	76 107

Fig. 1 a Lampenhalter (Dach)





Fig. 1 b Lampenhalter (Stirnseite)



Die nachfolgenden Teile werden zu den Lokomotivaufbauten **nicht** mitgeliefert, sie sind einzeln zu beziehen:

Senkschraube zur Befestigung des Lokomotivaufbaues	75 600
--	--------

Lampenhalter (Dach)	20 862
Senkschraube dazu	75 602
Lampenhalter (Stirnseite)	20 836
Zylinderschraube dazu	75 007
Glühlampe hell	60 000

Fig. 2 Fahrgestell





Fig. 3 Treibgestell



Motorschild	21 199
Zylinderschraube zur Befestigung des Motorschildes	75 155
Fahrtrichtungsschalter	20 824
Zylinderschraube zur Befestigung des Fahrtrichtungsschalters	78 510
Schleifer	71 73
Senkschraube zur Befestigung des Schleifers	75 602
Feldmagnet	20 287
Anker	20 293
Umschalter	20 786
Federplatte	20 863

Evtl. hier nicht aufgeführte Teile werden in den folgenden Listen einzeln gezeigt:

Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Kleinteile.
Das komplette Fahrgestell wird nicht abgegeben.


20 845

Das dazugehörige Getriebe, die Treibachsenteile und die Treibräder werden in den Fig. 4 und 5 gezeigt.

SCHNELLZUGLOKOMOTIVE 3014


Bestell-Nr.

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder




Zwischentrieb	Z 42/9	20 753
Zwischenrad	Z 48	20 756
Lagerbolzen dazu		20 002
Zahnrad	Z 33	20 005
Lagerbolzen dazu		20 002
Zwischenradsatz	Z 25	20 759
Benzing-Sicherung		60 801

Fig. 5 Treibachsenteile und Treibräder



Treibachsenteil	Z 25 D 14	20 760
Treibachsenteil	Z 25 D 14	20 967
Haftreifen dazu		7 153
Treibrad	D 14	20 962
Treibrad	D 14	20 969
Haftreifen dazu		7 153

Fig. 6 Laufgestell



20 847

bestehend aus:	
Verbindungsstück	20 826
Seitenteil	20 848
Radsatz	D 14 20 828
Zylinderschraube zum Zusammenschrauben des Laufgestelles	78 505

Kupplung 20 837

Zylinderschraube zur Befesti- gung der Kupplung	78 524
--	--------

Ansatzschraube zur Befestigung 75 351
des Laufgestells an das
Treibgestell

20 786

mit Umschalthebel	20 791
Lasche 20 784 und Zylinderschraube 78 505 gehören nicht zu 20 786. Sie sind einzeln zu beziehen.	

20 863

Zylinderschraube zur Befesti- gung der Federplatte	78 505
---	--------

D = Durchmesser in mm Z = Zähnezahl

Fig. 7 Umschalter




Fig. 8 Federplatte

