


ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE 3030

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau mit Scherenstromabnehmern

21 099




mit	
Puffer	76 107
Scherenstromabnehmer	21 500
Zylinderschraube zur Befestigung eines Scherenstromabnehmers	75 001

**Fig. 1 a Lichtkörper vorn bzw. hinten
Abschirmblech dazu**


21 133

21 134



Einzel zu beziehen:	
Senkschraube zur Befestigung des Lokomotivaufbaues	75 605

Fig. 2 Fahrgestell




Motorschild	20 490
Zylinderschrauben mit Schaft zur Befestigung des Motorschildes	75 008
	75 017
Fahrtrichtungsschalter	20 824
Zylinderschraube zur Befestigung des Fahrtrichtungsschalters	78 510
Feldmagnet	21 401
Anker	20 068
Schleifer	7 173
Senkschraube zur Befestigung des Schleifers	75 602
Glühlampe	60 015
Laufgestell	21 100

Hier nicht genannte Teile werden in den folgenden Listen einzeln gezeigt: Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Kleinteile. Das komplette Fahrgestell wird nicht abgegeben.

Fig. 2 a Umschalter

21 120



mit Umschalthebel	21 122
Lasche 20 784 und Zylinderschraube 78 505 werden zum Umschalter nicht mitgeliefert. Sie sind einzeln zu beziehen.	

