


PERSONENZUGLOKOMOTIVE 3095

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau

22 536



mit	
Puffer	76 124
Lichtkörper (Fig. 1a)	21 399
Senkschraube zur Befestigung des Lokomotiv-Aufbaues (wird nicht mitgeliefert)	75 601

Fig. 1a Lichtkörper

21 399




Fig. 2 Fahrgestell





Fig. 2a Fahrgestell (von unten gesehen)



mit den wichtigsten Teilen:	
Treibgestell (Fig. 3)	22 528
Motorschild	20 490
Zylinderschraube zur Befestigung des Motorschildes	75 017
Fahrtrichtungsschalter	20 824
Zylinderschraube zur Befestigung des Fahrtrichtungsschalters	78 510
Schleifer	7 173
Senkschraube zur Befestigung des Schleifers	75 602
Feldmagnet	21 533
Anker	20 068
Glühlampe	60 010
Sprengring	70 533
Kupplung (Fig. 7)	22 532
Kupplung	21 842
Laufgestell (Fig. 8)	22 534
Schraube zur Befestigung dazu	75 303

Hier nicht genannte Teile werden
in den folgenden Listen einzeln
gezeigt: Allgemeine Lokomotiv-
Einzelteile bzw. Kleinteile. Das
komplette Fahrgestell wird nicht
abgegeben.

PERSONENZUGLOKOMOTIVE 3095

Bestell-Nr.

Fig. 3 Treibgestell

22 528






Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder



Oberes Beisatzrad Z 25/12	20 008
Lagerbolzen dazu	20 002
Beisatzrad Z 30/14	20 226
Lagerbolzen dazu	20 003
Zwischenradsatz Z 33	21 677
Lagerbolzen dazu	20 002
Zahnrad Z 20	20 098
Lagerbolzen dazu	22 549

Fig. 5 Treibachsenteile und Treibräder



Treibachsenteil Z 33 D 16	21 192
mittl. Treibachsenteil Z 33 D 16	21 194
Treibachsenteil Z 33 D 16	21 190
mit Haftreifen	7 153
Treibrad D 16	20 172
mittl. Treibrad D 16	20 183
Treibrad D 16	20 179
mit Haftreifen	7 153
Kuppelstange	20 213
Sechskantansatzschraube	75 503
Sechskantmutter	75 701

Fig. 6 Gestänge





Fig. 7 Kupplung

22 532

Fig. 8 Laufgestell

22 534



Gestänge, rechts	20 192
Gestänge, links (Fig. 6)	20 202
Zylinderschraube zur Befestigung eines Gestänges	75 004