


PERSONENZUGLOKOMOTIVE 3098

mit Schlepptender 22407

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau

22 400



mit	
Windleitblech links	22 401
Windleitblech rechts	22 402
Puffer	76 107
Lichtkörper (Fig. 1a)	21 399
Einzeln zu beziehen:	
Senkschraube	75 601
zur Befestigung des	
Lokomotiv-Aufbaues	

Fig. 1a Lichtkörper

21 399






Fig. 2 Fahrgestell



mit den wichtigsten Teilen:	
Treibgestell (Fig. 3)	22 381
Motorschild	22 384
Zylinderschraube zur Befestigung des Motorschildes	75 017
Feldmagnet	21 401
Anker	20 068
Fahrtrichtungsschalter	20 824
Zylinderschraube zur Befestigung des Fahrtrichtungsschalters	78 510
Glühlampe	60 015
Laufgestell (Fig. 7)	22 395
Hier nicht genannte Teile werden in den folgenden Listen einzeln gezeigt: Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Kleinteile. Das komplette Fahrgestell wird nicht abgegeben.	

Fig. 2a Fahrgestell, von unten gesehen



Schleifer	7 185
Senkschraube dazu	75 602
Kontaktplatte	21 426
Kupplung	22 418
Zylinderansatzschraube zur Befestigung der Kupplung am Fahrgestell	75 308
Zylinderansatzschraube zur Befestigung der Kupplung am Laufgestellrahmen.	75 300


PERSONENZUGLOKOMOTIVE 3098

mit Schlepptender 22 407

Bestell-Nr.


22 381

Fig. 3 Treibgestell




Getriebe, Treibachsenteile und Treibräder werden in Fig. 4 u. 5 gezeigt.

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder (Ansicht von der Getriebeseite)



Beisatzrad	Z 25/12	20 008
Lagerbolzen dazu		20 002
Beisatzrad	Z 30/13	22 261
Lagerbolzen dazu		20 002
Zwischenradsatz	Z 33	21 677
Lagerbolzen dazu		20 002
Zahnrad	Z 25	22 830
Lagerbolzen dazu		22 549

Fig 5 Treibachsenteile und Treibräder



Treibachsenteil	Z 42	D 20	20 325
Treibachsenteil mit Kurbel	Z 42	D 20	20 328
Treibachsenteil mit Haftreifen	Z 42	D 20	20 332
Treibrad			7 152
Treibrad mit Kurbel	D 20		20 317
Treibrad mit Haftreifen	D 20		20 323
Kuppelstange			22 380
Sechskantansatzschraube			75 503

D = Durchmesser in mm


Z = Zähnezahl

PERSONENZUGLOKOMOTIVE 3098

mit Schlepptender 22 407


Bestell-Nr.

Fig. 6 Gestänge



Gestänge links	22 386
Gestänge rechts	22 392
Zylinderschraube zur Befestigung eines Gestänges	75 004
Sechskantmutter zur Befestigung eines Gestänges an dem Kurbelzapfen (Fig. 5)	75 701

Fig. 7 Laufgestell mit Kupplung



22 395

besteht aus:	
Laufgestellrahmen	22 396
Achse	76 001
Laufgrad D 10	22 397
Kupplung	22 418

SCHLEPPTENDER 22407

ZUR PERSONENZUGLOKOMOTIVE 3098

Bestell-Nr.

Fig. 1 Tender-Oberteil

22 414




Fig. 2 Beschwerungsblech

22 411





Fig. 3 Tender-Unterteil

22 412



einzeln zu beziehen:
Kupplung 21 842


Fig. 4 Zugstange

22 410



21 842

Fig. 5 Drehgestellrahmen und Radsatz



einzeln zu beziehen:
Drehgestellrahmen 22 409
Radsatz 70 015

Fig. 6 Zylinderblechschraube (Kupplung)

5 mm

78 590



Zylinderblechschraube (Drehgestellrahmen)

13 mm

78 593

